


## Einbau - Anleitung HD 412 Installation of the HD 412 Instructions pour l'installation HD 412



## Technische Daten

Wandlerprinzip

Obertragungsbereich

Nennimpedanz

Kennschalldruckpegel pro System bei 1 kHz

Nennbelastbarkeit (max, Dauerbelastbarkeit)

Klirrfaktor (nach DIN 45 500)

Art der Ankopplung an das Ohr

Gewicht (ohne Kabel)

Länge des Anschlußkabels

Änderungen vorbehalten.

dynamisch, offen 20 - 20 000 Hz

HD 412: 600 Ohm; HD 412-1: 50 Ohm

94 dB (\$\frac{1}{2} 1 Pa) bei 1 mW Leistung

0,1 W (nach DIN 45 500 und Prüfbedingungen

nach DIN 45 582)

< 1 %

ohraufliegend (supraaural)

ca. 130 g

450 - 1300 mm

## Technical data

Transducer principle

Frequency response

Nominal impedance

Sensitivity per transducer system at 1 kHz

Power handling capability (max. continuous

power)

THD (according to DIN 45 500)

Coupling to the ears

Weight without cable

Length of cable

Subject to modifications,

dynamic, open

20 - 20 000 Hz

HD 412: 600 Ohm; HD 412-1: 50 Ohm

94 dB (= 1 Pa) at 1 mW power

0.1 W (according to DIN 45 500 and testing rules

to DIN 45 582)

< 1%

on the ear (supraaural)

арргох, 130 g

450 - 1300 mm

dynamique, ouvert

20 - 20 000 Hz

## Caractéristiques techniques

Principe acoustique

Bande passante

Impédance nominale

Pression acoustique caractéristique par écouteur

à 1 kHz

Puissance nominale (puissance max.)

env. 94 dB (= 1 Pa) pour 1 mW

0,1 W (selon DIN 45 500 et conditions de véri-

HD 412: 600 Ohm: HD 412-1: 50 Ohm

fication selon DIN 45 582)

< 1.96

appliqué directement sur l'oreille (supraaural)

env. 130 g

450 - 1300 mm

Distorsion harmonique selon DIN 45 500

Couplage à l'oreille

Poids (sans cable)

Longueur du câble de raccordement

Modifications réservées.